SONY

2-696-405-**01** (1)

D-VE7000S 専用 カーコネクティングキット

取り付けと接続

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。**この「取り付けと接続」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

eco info この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

CCKT-DVE7

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理は　修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カーコネクティングキットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
- ナビダイヤル……………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）
- 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311
- Fax …………………………………… 0466-31-2595

受付時間：
月～金 9:00～20:00
土・日・祝日 9:00～17:00

⚠警告　安全のために

警告表示の意味

「取り付けと接続」および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告　この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意　この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号
火災　感電

行為を禁止する記号
禁止　分解禁止

行為を指示する記号
指示

⚠警告　火災　感電　下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えることがあります。

24V車に使用しない

禁止

本機はDC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



エアバッグシステムの動作の妨げになる場所に取り付けない

禁止


動作の妨げになる場所に取り付けると、けがの原因となります。

運転操作の妨げや車体の可動部の妨げになる場所に取り付けない

禁止

事故や感電、火災の原因となります。次のことをお守りください。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

禁止

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

付属の部品で正しく取り付ける

指示

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となります。

車の性能を維持するための部品を使わない

禁止


車体のボルトやナットを利用すると き、次の部品を使うと、制動不能による事故や火災の原因となります。

- ステアリング系統
- ブレーキ系統
- タンク類など

取り付け、接続作業をするときには、イグニッションスイッチをOFFにするか、キーを抜いておく

指示


イグニッションスイッチをONにしたまま作業をすると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの原因となります。



パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

禁止


火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認してください。



分解や改造をしない

分解禁止

火災や感電、事故の原因となります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



規定容量のヒューズを使う


指示

ヒューズを交換するときは、ヒューズに記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。

本機の通風口や放熱板をふさがない

禁止

通風口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。



端子をショートさせない

禁止

本機の端子部にコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につながると、ショートし、発熱することがあります。

⚠注意　下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えることがあります。

不安定な場所に取り付けない


禁止

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。




カーコネクティングキットでできること

前座席のヘッドレストにカーコネクティングキットを取り付け、D-VE7000Sをスピーカーからの音声で楽しめます。




内容物を確認する


- スピーカー内蔵カーアタッチメント（1）



- ヘッドホン（1）



- カーバッテリーコード（1）




- 取扱説明書（本書）（1）
- ソニーご相談窓口のご案内（1）

カーコネクティングキットを取り付ける

取り付ける前に必ず「使用上のご注意」をご覧ください。


1 スピーカー内蔵カーアタッチメントをヘッドレストの後ろに置き、取り付け位置を確認する。

2 ヘッドレストの前でベルトをクロスさせる。




3 ベルトをヘッドレストに巻きつけ、Ⓐにとおす。

もう一方のベルトもヘッドレストに巻きつけ、固定します。




4 ベルトの両端をⒷに合わせて貼り付け、固定する。

ヘッドレストにカーアタッチメントがしっかりと固定されていることを確認してください。



5 カーアタッチメント上部のカバーを開け、D-VE7000Sを取り付けて、上部カバーをしっかりと閉める。

D-VE7000S下部の接続部とカーアタッチメントの端子部をしっかりと接続してください。




ご注意

- 車を運転する前に、上部カバーを必ず閉じてください。
- 車を運転する前に、カーアタッチメントのベルトにたわみがなくヘッドレストにしっかりと固定されていることを確認してください。


6 カーバッテリーコードを接続する。

カーバッテリーコードを接続中は充電されます（再生中は除く）。
操作はD-VE7000S付属のリモコンで行ってください。詳しくは、D-VE7000S付属の取扱説明書をご覧ください。



ちょっと一言

- D-VE7000S内蔵の電池でも操作できます。
- 付属のヘッドホンは、PHONES A/Bジャックのどちらにも接続できます。




ご注意

- カーコネクティングキットはD-VE7000S専用です。他の機器は取り付けないでください。
- シガレットライターソケットへの接続はしっかりと確実に行ってください。
- シガレットライターソケットの位置・形状によっては本機が使用できない場合があります。
- 車が急ブレーキをかけた際に、本機に接続した機器が動かないようしっかりと固定してください。

D-VE7000Sを取り外す

1 カーアタッチメント上部のカバーを開ける。

2 D-VE7000Sを矢印の方向に取り外す。



ご注意

D-VE7000Sを取り外した後は、必ず車外に持ち出してください。
D-VE7000Sを高温の車内に放置すると、故障の原因になります。


使用上のご注意

取り付け時のご注意

- カーコネクティングキットを直射日光が当たる場所に取り付けないでください。故障の原因となります。
- カーコネクティングキットに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- カーコネクティングキットを取り付けるときに次のことを確認してください。
  - ベルトを調節するときはカーバッテリーコードをゆるめ、取り付け終わったらコードをしっかりと固定する。
  - カーバッテリーコードがシートレールにからまったり、はさまらないようにする。
- カーコネクティングキットをしっかりと固定し、運転中に動かないようにしてください。
- **カーコネクティングキットを取り外した後は、D-VE7000Sを必ず車外に持ち出してください。**
- カーバッテリーコードを接続するときは、本機のヒューズ容量が車両側のヒューズ容量より小さい値であることを確認してください。また、アンプなどを接続したシステムで使用する場合は、総ヒューズ容量が車両側のヒューズ容量より小さい値であることを確認してください。もし車両側の容量が小さい場合はバッテリーから直接電源を引いてください。このことを確認しないと異常が生じた時、車両のヒューズが先に切れ、他の機器が機能しなくなります。
- カーバッテリーコードを使用しないときは、シガレットライターソケットから抜いてください。カーバッテリーコードが接続されていると、車のバッテリーが消費されます。
- シガレットライターソケットの中にタバコの灰や異物が入っていると、接触不良を起こし、シガレットライタープラグ部分が熱くなります。お使いになる前に必ず点検、清掃をしてください。
- **車のバッテリーを着脱するときは、必ずカーバッテリーコードを抜いてから作業してください。**

ヘッドレストの形状を確認する

図のような標準的なヘッドレストに取り付けられます。




ご注意

車種によってはカーコネクティングキットを取り付けられない場合があります。

ヒューズの交換

本機が正常に動作しない場合は、カーバッテリーコードのシガレットライタープラグ内部のヒューズが切れていないかを確認してください。



1 シガレットライターソケットからシガレットライタープラグを抜く。

2 プラグの先端部分を回してはずす。

3 ヒューズを取り出す。

4 ヒューズが切れていないか確認する。
切れている場合は、新しいヒューズを用意してください。
市販の同じ定格のヒューズ（3 A 125 V、長さ約20 mm）をお求めください。

5 ヒューズを差し込む。

6 プラグの先端を元通りにしっかり締める。

ご注意

- 定格の異なるヒューズをご使用になると故障や火災の原因になります。
- ヒューズを針金などで代用しないでください。
- ヒューズを交換したあとも、再び切れるような場合には、お買い上げ店にご相談ください。

主な仕様

〈スピーカー内蔵カーアタッチメント〉

入力端子
DC 12V入力

スピーカー
最大出力
450 mW + 450 mW（JEITA*）

電源
DC 12V（マイナスアース車専用）

本体寸法（幅×高さ×奥行き）*
約200.0 × 194.0 × 43.0 mm（JEITA*）
突起部含まず。

最大外形寸法（幅×高さ×奥行き）*
約216.8 × 199.0 × 49.0 mm

質量
本体：約300 g（JEITA*）

動作温度
5℃～35℃

* 電子情報技術産業協会（JEITA）の測定方法に基づいています。

CEマークは、それが法的に強制されている国－主としてEEA（欧州経済地域）に加盟している国－でのみ有効です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。